



SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL

SOLUÇÕES PARA DAF|PACCAR EURO V| EURO VI UNIDADE BOMBEADORA E INJETOR



2R B01 009

FONTE DE ASSÍMETRIA
AUTOMÁTICA E MANUAL
PARA UNIDADES UI / UP



2R B01 012

MÓDULO GERADOR
DE VÁCUO E PRESSÃO



2R A46 011

KIT AGULHAS DE
LIMPEZA DE BICO



2R B02 006

MULTÍMETRO UT612



2R A00 040

DISPOSITIVO PARA MEDIR
FLUXO DO BICO INJETORES
E UNIDADES (FLUXÔMETRO)



2R B01 007

MEGÔMETRO
DE BANCADA



2R A00 258

SUPORTE PARA TESTE DA
BOMBA DAF EURO VI F2P



2R A00 277

SUPORTE PARA TESTE DA
INJETOR COMMON RAIL DAF
EURO V E VI F2P



SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL



KIT PARA REPARAÇÃO DAF|PACCAR EURO V| EURO VI UNIDADE BOMBEADORA E INJETOR 2R A46 029

CONTEÚDO DO KIT

11- 2R A00 225

DISPOSITIVO TESTE DE VÁCUO E CURSO VÁLVULA SCV DAF EURO 5 E DELPHI E1 VOLVO D12-D | JOHN DEERE



17- 2R A12 023

RELÓGIO COMPARADOR CENTESIMAL 1/2.



12- 2R A00 226

DISP/ PARA MONTAR VÁLVULA SCV DAF



3- 2R A00 095

DISP/ PARA VERIFICAR VÁCUO E CURSO VÁLVULA D12D | DAF E1 E P1 DAF



1- 2R A00 074

FERRAMENTA P/ MEDIR DIFERENÇA DE PLACAS DE ATRACAMENTO UI/UP SCANIA/ CAT C4/C6/C15 VOLVO D12A A/C DAF EURO V/ VI CUMMINS M11 | N14.



16- 2R A00 283

CHAVE DA BBA DAF Ø36,20MM. DAF EURO V.



10- 2R A00 224

CHAVE DA PORCA DAF Ø20,90mm.



4- 2R A00 112

CHAVE P/ DESMONTAR VÁLVULA UNIDADE E3-D13 | D12D | DAF



15- 2R A00 262

CHAVE DA BBA DAF EURO VI.



2- 2R A00 077

DISP/ PARA MEDIR VÁLVULA NCV, UNIDADES E3- D13 | DAF EURO V/ VI



9- 2R A00 223

DISP/ PARA MEDIR CURSO DA VÁLVULA NCV DAF



6- 2R A00 216

BASE PARA MEDIR VÁLVULA SCV E3- D13 | DAF.



7- 2R A00 217

BASE PARA DESMONTAR VÁLVULA SCV E3- D13 | DAF



8- 2R A00 218

PINO P/ LAPIDAR COM PASTA VÁLVULA SCV E3- D13 | DAF



14- 2R A00 228

DISP/ PARA MONTAR 2ª PLACA DA VÁLVULA SCV DAF



13- 2R A00 227

DISP/ PARA MONTAR 1ª PLACA DA VÁLVULA SCV DAF



5- 2R A00 214

DISP/ PARA MONTAR VÁLVULA NCV E3- D13 | DAF



19- 2R A12 048

PONTEIRA HEALOBULAR TX20.



18- 2R A12 021

CHAVE PARA SOLTAR PARAFUSO PLACA DE ATRACAMENTO UI/UP

